

Cooperativa de Provisi3n de Electricidad y O.S.P de Soldini Ltda.

PILAR REGLAMENTARIO MONOFASICO

CONDICIONES GENERALES

Para poder acceder a una acometida (bajada) monof3sica el usuario debe cumplir con los siguientes requisitos:

- 1 - Ser socio de la Cooperativa. Para esto debe abonar      Adem3s debe abonar      si la acometida es urbana o      si 3sta es rural.
- 2 - Si es propietario debe presentar una fotocopia de la escritura del inmueble. Si en cambio es inquilino debe presentar una fotocopia del contrato de alquiler y una garantia propietaria la cu3l ser3 avaluada por el Consejo de Administraci3n. En ambos casos debe presentar fotocopia del documento nacional de identidad.
- 3 - Debe construir un pilar reglamentario con las medidas y los materiales que se detallan a continuaci3n.

Importante: La caja de circuitos debe ser de chapa con tapa lateral y deber3 estar provista de un rel D.I.N.

VISTA DE FRENTE

VISTA LATERAL

